

## Stekleni penilnik mleka




### Uporabniški priročnik



Pred zagonom natančno preberite navodila za uporabo.  
Preberite jih in jih shranite za kasnejšo uporabo.

## Varnostna navodila

- Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
- Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Po razpakiranju preverite napravo glede poškodb in popolnosti. Če naprava ali napajalni kabel kažeta kakršne koli znake poškodb, je ne uporabljajte in se nemudoma obrnite na prodajalca.
- Ta naprava je zasnovana samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte je na prostem.
- Naprave ne uporabljajte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo.
- Priporočljivo je, da te naprave ne uporabljate s podaljški ali več vtičnicami. Če se temu ni mogoče izogniti, vedno zagotovite, da uporabljeni kabli ustrezajo splošnim varnostnim smernicam.
- Posodo za penjenje mleka napolnite samo z mlekom in brez drugih tekočin.
- Prepričajte se, da napajalni kabel ni poškodovan, saj lahko to povzroči kratek stik.
- Ne stiskajte napajalnega kabla in nanj ne postavljajte drugih predmetov.
- Ne vlecite za kabel.
- Kabla ne upogibajte preostro in na njem ne zavezujte vozlov.
- Pazite, da se kabel ne dotika vročih površin (npr. štedilnika).
- Ne režite kabla.
- Ko želite napravo izklopiti iz vtičnice, nikoli ne vlecite za napajalni kabel; vedno primite za sam vtič.
- Napajalni kabel ne sme viseti z delovne površine.
- Naprave ali napajalnega kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Pri izklapljanju naprave se ne dotikajte konic vtiča.
-  Naprave ali napajalnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine – **NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!**
- Izključite napajalni kabel, če
  - ko je postopek končan,
  - preden odstranite stekleno posodo,
  - Preden napravo očistite in/ali shranite,
  - in še posebej, če opazite okvaro.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, kot je priporočeno in opisano v navodilih.
- Napravo vedno shranjujte izven dosega otrok.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Poškoduje ga lahko udarec, udarec ali celo padec z majhne višine.
- Napravo uporabljajte samo za funkcije, opisane v tem priročniku. Vsaka druga uporaba lahko poškoduje napravo.
- Iz varnostnih razlogov ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Ne odpirajte ohišja naprave; v notranjosti ni nobenih krmilnih elementov.
- Nikoli ne poskušajte popravljati naprave sami; v primeru poškodbe odnesite napravo v pooblaščen servisno delavnico.
- Če je napajalni kabel naprave poškodovan, je ne smete uporabljati. Odnosite jo v pooblaščen servisno delavnico na popravilo. Popravila električnih naprav mora izvajati

usposobljeno osebje, da se upoštevajo varnostni predpisi in se preprečijo nevarnosti. To velja tudi za zamenjavo napajalnega kabla.

- Embalažni material:
  - Embalažni materiali, kot so plastične vrečke ali kosi polistirena, so nevarni za otroke. Zato jih hranite izven dosega otrok.
  - Veliko embalažnih materialov je mogoče reciklirati – zato poskrbite za pravilno odstranjevanje, saj boste s tem pomembno prispevali k varstvu okolja.
- Nikoli se ne dotikajte gibljivih delov naprave, nevarnost poškodb!
- Naprava ni namenjena komercialni uporabi, temveč izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtín.
- Napravo vedno postavite na ravno in stabilno površino. Prav tako se prepričajte, da je površina čista in brez agresivnih snovi (npr. citronske kisline), saj lahko te poškodujejo gumo nedersečega podstavka in pustijo sledi na površini.
- Naprave nikoli ne postavljajte na mehke, lahko vnetljive površine, kot so preproge, časopisi itd.
- Stakleno posodo uporabljajte samo z ustreznim podstavkom naprave.
- Na napravo ne postavljajte predmetov, posod, napolnjenih s tekočino (vaze za rože), ali gorečih sveč.
- Vsakršen garancijski zahtevek je neveljaven, če niso upoštevane točke, navedene v navodilih za uporabo.
- Ta uporabniški priročnik je namenjen seznanitvi z varnostnimi navodili in funkcijami te naprave. Zato ga vedno hranite na varnem mestu, da ga boste lahko kadar koli uporabili.

## Kontrole



## Povezava

- Napravo je treba priključiti samo na pravilno nameščeno, prosto dostopno ozemljeno vtičnico.
- Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na tipski ploščici naprave.
- Naprava je skladna s smernicami, ki so obvezne za oznako CE.

## operacija

### Pred prvo uporabo:

Odstranljivo stekleno posodo in pokrov sperite z mlačno vodo iz pipe in pustite, da se deli naprave temeljito posušijo.


### Uporabite napravo:

1. Motorni blok (6) postavite na stabilno delovno površino. Metlica (2) morda še ni v stekleni posodi (3). Če je, je metlica še vedno pritrjena na spodnjo stran motornega bloka. Preprosto ga obrnite, odstranite metlico (2) in jo namestite na zatič v stekleni posodi (3).
2. V stekleno posodo (3) nalijte zeleno količino mleka in bodite pozorni na oznako MIN/MAX na posodi.
3. Pokrov (1) namestite na stekleno posodo in nato stekleno posodo (3) postavite na blok motorja (6).
4. Za spenjenje vročega mleka enkrat pritisnite stikalo za vklop/izklop (7) na napravi; indikator funkcije (8) bo zasvetil rdeče. Za spenjenje hladnega mleka dvakrat pritisnite stikalo za vklop/izklop; indikator funkcije (8) bo zasvetil modro.
5. Postopek penjenja mleka traja približno 210–300 sekund, naprava pa se po končanem postopku penjenja izklopi in indikator funkcije začne utripati.
6. Če želite predčasno ustaviti penjenje mleka, ponovno pritisnite stikalo za vklop/izklop (7), da izklopite napravo.

**Pozor:** Penilec mleka napolnite samo z mlekom in brez drugih tekočin.

## Čiščenje in nega

Za dolgo in nemoteno uporabo vašega **Milk 250** je treba posamezne dele skrbno očistiti takoj po vsaki uporabi.

- Izključite napajalni kabel.
- Odstranite stekleno posodo iz bloka motorja.
- Blok motorja očistite z vlažno (ne moko!) krpo. Uporabite čisto vodo ali po potrebi nekaj kapljic blagega detergenta za pomivanje posode. Pazite, da v prezračevalne reže na zadnji strani bloka motorja ne pride tekočina.
- Steklena posoda, pokrov in metlica za metlico so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Postavite jih v zgornjo rešetko pomivalnega stroja.
- Stekleno posodo lahko očistite tudi tako, da jo do polovice napolnite z mlačno vodo, dodate nekaj kapljic blagega detergenta za pomivanje posode in jo ročno sperete z neabrazivno gobico.
- Ne uporabljajte agresivnih, korozivnih čistilnih sredstev na osnovi alkohola ali bencina in se izogibajte zelo vroči vodi.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih orodij, da ne poškodujete površin.
- Pred ponovno uporabo vse dele temeljito posušite.
-  Motornega bloka, vključno z napajalnim kablom in vtičem, nikoli ne smete potopiti v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- **mleka 250** ne boste uporabljali dalj časa, ga očiščenega in suhega zapakirajte v škatlo ter shranite na čistem, hladnem in suhem mestu.

## Podatki o izdelku

Omrežno napajanje: 220V-240V ~ 50/60Hz  
Moč: 600 vatov  
Prostornina: 250 ml

Dimenzije:  
Blok motorja: Ø 11,7 x V 9,2 cm  
Steklena posoda: D 15,5 x Š 10 x V 11,7 cm



Oblikovalske, tehnične spremembe in tiskarske napake so izključene!

## Smernice za varstvo okolja



Tega izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga morate odnesti na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. To označuje simbol na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži.

Materiali so reciklrni v skladu z njihovimi oznakami. Z vnovično uporabo, recikliranjem ali drugačnim zbiranjem starih naprav pomembno prispevate k varovanju našega okolja.

Za informacije o odgovornem odlagališču odpadkov se obrnite na lokalno občino.